



1  
Fjern stemplet fra røret. Sænk hele den våde karklud ned i røret.



2  
Brug kroppens tyngde til at trykke stemplet i bund. Tryk nogle gange.



3  
Løft karkludspresen op og tag karkluden ud nedefra.

## Karkludspresse

- til svage hænder

“Easy Squeezey” gør det lettere eller muligt i dagligdagen at bruge en karklud.

- Let at bruge for folk med svage og smertende hænder
- Bruges direkte i køkkenvasken
- Lille og holdbar
- Kan rengøres i opvaskemaskine

Hvis man har svage hænder er det ofte svært at vride en karklud - og uden en fugtig klud er det vanskeligt at holde køkkenet ordentlig rent.

Vi er derfor meget glade for at kunne præsentere »Easy Squeezey« som er lille og let at anvende.

rikacare.dk



RIKA PLAST AS, Saunte Bygade 12, 3100 Hornbæk, Danmark  
tel + 45 4975 0130 fax + 45 4975 0201, rika@rika.dk, rikacare.dk